

Erledigt

Nach Neustart: USB Bluetooth Dongle disconnect

Beitrag von „al6042“ vom 18. Juni 2017, 19:31

Boote mal mit einem Live-Linux und prüfe BT damit...