

Erledigt

ASUS P5Q Pro bootet nicht vom USB Stick

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. Juni 2017, 22:02

Für das Feintuning solltest du bei der [SIP](#) aber nicht geizen und ruhig erst mal alles auf 'disabled' setzen, in Clover Configurator also die Werte 0x28 und 0x67 oder 0x7F eintragen.