

**Erledigt**

## ASUS P5Q Pro bootet nicht vom USB Stick

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. Juni 2017, 22:28

Noch mal die Frage "wird der Ethernet Kext denn geladen" ?

Schau mal in der Anwendung Kext Wizard (siehe Bild und Anhang) unter dem Reiter 'Geladen'.

