

Erledigt

Hilfe für ASRock z87 Extreme 4 macOS Sierra

Beitrag von „griven“ vom 2. Juli 2017, 15:05

Poste bitte einfach mal die aktuell von Dir genutzte config.plist und eine unbearbeitete DSDT (bekommst Du wenn Du in Clover die F4 Taste drückst die DSDT befindet sich dann in /Clover/ACPI/origin/) dann kann man sich das mal genauer ansehen.