

Erledigt

Bekomme Rocketek RT-BT4 nicht zum laufen

Beitrag von „KayKun“ vom 30. Juli 2017, 21:17

Laut der Vendor ID Hast du noch eine Intel Karte mit BT diese solltest du zuerst Deaktivieren im Bios oder ausbauen!

Am besten fügst du deine Hardware mal in deine Signatur ein damit wir genauer wissen mit was für Hardware du unterwegs bist damit man gezielter was Diagnostizieren kann und nicht so ins blaue Raten muss ;P