

Erledigt

Bekomme Rocketek RT-BT4 nicht zum laufen

Beitrag von „Fragger“ vom 30. Juli 2017, 21:25

Also ich habe ein Xiaomi Air 12,5, aber im Bios habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Bluetooth Adapter zu deaktivieren.

Ich bin vorwiegend nach dieser Anleitung vorgegangen, um in zu installieren:

<http://www.zdnet.de/88283562/i...=57bcbed82ad0a1cd3993eb3d>