

Erledigt

Asus Geforce GTX 1070 wird nicht erkannt / geladen

Beitrag von „derHackfan“ vom 20. August 2017, 00:34

Wie schaut es denn bei dir mit der [SIP](#) aus, welche Werte hast du im Clover Configurator unter dem Reiter Rt Variables eingetragen?

