

Erledigt

## CSM aktiviert sich eigenständig

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 6. September 2017, 12:01

Ich habe eben mit dem technischen Support von Gigabyte telefoniert.

Er meinte es würde entweder an der Grafikkarte oder am Netzteil liegen. Mein Netzteil sei zu schwach (420er) und würde bei der Initialisierung vielleicht zu wenig Strom liefern. Dann wird das GOP-Bios nicht erkannt und das Bios schaltet CSM aus um überhaupt ein Bild ausgeben zu können.

Klingt erstmal logisch, aber ich weiß nicht recht ob das wirklich so ist.

Wenn ich beim Power Supply Calculator meine Hardware eintrage und großzügig noch 3 Festplatten zusätzlich angebe die gar nicht drin sind, komme ich auf 237 Watt. Ich habe ein 420 Watt Corsair-Netzteil, welches 1 1/2 Jahre alt ist.



PS: Stelle gerade fest das ist  Falls hier eine Diskussion entsteht, sollte das vielleicht in einen anderen Thread ausgelagert werden.

EDIT:

[Zitat von Thogg Niatiz](#)

Haben eure Grafikkarten nativen UEFI Support?

Ja, also meine jedenfalls.