

Erledigt

Bekomme meine Grafikkarte partout nicht zum Laufen...

Beitrag von „al6042“ vom 8. Oktober 2017, 12:25

Ups... da habe ich gar nicht darauf geachtet, das du OZM fährst.
In diesem Falle lautet der Eintrag

Code

1. `<key>nvda_drv</key>`
2. `<data>`
3. MQA=
4. `</data>`

und muss im gleichen Segment liegen wie die "boot-args"