

## **Erledigt** X299

### **Beitrag von „drnoodle“ vom 20. Oktober 2017, 14:24**

Bei dem Gigabyte gibt es keinen Schalter. Ich habe XMP über das BIOS aktiviert (Profil1) und habe den Retz auf Default. Das ist aber schon so eingestellt und er stürzt immer wieder ab. Da läuft grad was nicht stabil und ich finde den Fehler nicht...