

**Erledigt**

## **Externe Soundkarte knackt**

**Beitrag von „jo89“ vom 20. Oktober 2012, 11:00**

Die Soundkarte war bis jetzt am On-Board USB angeschlossen, ohne Hub oder ähnliches. Ich habe jetzt mal "ForceHPET" Y und die Soundkarte an meine PCI-USB Karte angesteckt. Ich bilde mir ein das es jetzt komplett verschwunden ist.

Das seltsame ist das es nur knackt / geknackt hat wenn ich per Toslink raus bin. Analog war nie eine Störung zu hören.

Das mit den Latenzen kann ich so nicht verstellen, es gibt für OSX leider keinen Treiber. Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?