

Erledigt X299

Beitrag von „drnoodle“ vom 2. November 2017, 11:02

Ich habe jetzt das ASUS Prime X299 Deluxe laufen. Kein Absturz bis hier. CSM ist enabled, da ich sonst beim Reboot keine 2 Monitore nutzen kann und HDMI immer wieder aus und einstecken muss. Warum soll man CSM denn eigentlich ausmachen, wenn das auch mit läuft?

Ich habe einen hohen Ton / Frequenz / Zwitschern vom Board, kennt ihr das und wenn ja - bekomme ich die irgendwie weg?