

Erledigt

## Akkuanzeige wird nicht selber aktualisiert

Beitrag von „griven“ vom 3. November 2017, 22:30

Ähm wenn Du mit meiner EFI fährst kann ich das kaum glauben oO

Passiert das im Akku Betrieb oder passiert es wenn das Netzteil angeschlossen ist und der Akku sagen wir mal so ca. 92% Ladung hat das sich dann augenscheinlich nichts mehr bewegt?