

Erledigt

Aktivieren meiner MSI GTX 770 klappt nicht - defekt?

Beitrag von „INTOIT“ vom 11. November 2017, 20:07

Ich benutze den oberen DVI Ausgang..., die Karte steckt in dem 1. PCI slot neben der CPU und beide Stromkabel sind angeschlossen. Die 2 Lüfter laufen laut.

Im System wird die Karte aber nicht erkannt.

Was heißt die Karte aktiv schalten, vielleicht habe ich da was übersehen?

Edit: Eben habe ich bemerkt, dass mein BIOS die Einstellung bei Peripherals/ Init Display First auf PEG nicht annimmt. Ich kann das zwar einstellen und speichern, aber beim nächsten Start steht es wieder auf AUTO.