

Erledigt

SSD lässt sich nicht löschen

Beitrag von „taucher71“ vom 6. Dezember 2017, 13:45

es gibt doch da den trick mit ssd nur an strom anschliessen und warten.sie repariert sich dann selbst. ich weis nur nicht mehr wie das genau geht.

war auch mei erste idee aber wenn ich nur die ssd anschliesse komme ich nicht mal ins bios sondern es wird ein passwort verlangt das ich nicht habe.

die ssd ist von ebay kleinanzeigen als defekt. ich denke aber das sie nicht defekt ist, so ein gefühl.

soeben versucht sie msdos partitionstabelle zu geben
fehlermeldung

Error fsyncing/closing /dev/sde: Input/output error