

**Erledigt**

## **(SOLVED) Reboots waerend des sleep Modus und auch manchmal wenn mann die Machine aus den Schlaf weckt.**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. Dezember 2017, 13:01**

Sollte es an der BT Karte liegen, lohnt sich evtl das erstellen einer Custom USBInjectAll Konfiguration...

Ich warte auf deine Rückmeldung 😊