

Erledigt

wie kann ich internes Bluetooth deaktivieren?

Beitrag von „Moorviper“ vom 3. Januar 2018, 01:12

Am originalen Mac muss man den internen Bluetooth usbstick nicht deaktivieren da der automatisch deaktiviert wird wenn man einen externen anschließt.

Ist zumindest bei meinem Macbook so.

Genutzt wird in der Regel immer der zuletzt angesteckte.

Man muss nur vorher alle Geräte getrennt haben sonst gehts natürlich nicht, da das os das roaming zwischen den Sticks nicht kann bei Bluetooth.

Bei einer Steckbaren karte am Hack hat man in der Regel dann verloren / wobei man normalerweise wenn man ein ordentliches Board gekauft hat das Bluetooth auch im Bios deaktivieren kann.