

Optischen Audioausgang und Hdmi Ausgang einrichten

Beitrag von „billgehts“ vom 14. August 2011, 20:31

hab ich gerade installiert. es wird kein sound in den systemeinstellungen angezeigt. im profiler schon...audio-midi setup stürzt ab...

in meiner dsdt siehts so aus:

```
Device (HDEF)
{
Name (_ADR, 0x001B0000)
Method (_DSM, 4, NotSerialized)
{
Store (Package (0x08)
{
"codec-id",
Buffer (0x04)
{
0x88, 0x08, 0xEC, 0x10
},
```

```
"layout-id",
Buffer (0x04)
{
0x78, 0x03, 0x00, 0x00
},
```

```
"device-type",
Buffer (0x0F)
{
"Realtek ALC888"
},
```

```
"PinConfigurations",
```

```
Buffer (One)
{
0x00
}
}, Local0)
DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
Return (Local0)
}
}
```