

Erledigt

booten hängt bei IOConsoleUsers: glOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Januar 2018, 13:24

es liegt an der Grafik.

entweder die GTX ausbauen und die IGP betreiben.

Oder die IGP im Bios deaktivieren.

In der Config.plist sind auch einige Grafik-Einstellungen falsch. Inject Intel, anstatt Inject ATI, falls die intel laufen soll.

nv_disable=1 raus.