

Erledigt

Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. Februar 2018, 15:22

Wie du im Log erkennen kannst, springt die CPU nur zwischen 800 und 3500 MHz hin und her. Das ist noch nicht so optimal...

Schick mir mal bitte deine CPU SSDT, die du nach ACPI/patched gelegt hast.

OT: Funktionieren eigentlich alle deine USB 3.0 Ports? 😞