

Erledigt

Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 8. Februar 2018, 10:40

Alles klar werde ich heute machen..

Wenn ich die DSDT.aml in z.b. DSDT.org änder und den Rechner neu starte. Wird er wie du sagst die DSDT nicht laden. Sollte aus irgendwelchen Gründen die DSDT doch gebraucht werden.

Wie bekomme ich das dann hin das er die DSDT.o.g  läd? Das werde ich doch dann im Bootmenu von Clover machen müssen.

Oder geht das dann gar nicht mehr? Dann wäre es sicher einfacher einen neuen Bootstick zu erstellen. richtig?

Und danke schon mal für deine Hilfe bis jetzt 