

**Erledigt**

## **Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.**

**Beitrag von „Peter\_Pan“ vom 8. Februar 2018, 17:00**

Rechner startet ohne die DSDT.

Im Bootlog kann ich nichts finden das eine DSDT geladen wird... Die SSDT wird geladen..  
Trotzdem wechselt er immer noch zwischen 800 und 3500mhz

Muss da vielleicht noch was in der Config geändert werden?

Ich habe mal alles zusammen gepackt 😊