

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „kuckkuck“ vom 18. Februar 2018, 17:30

[@anonymous writer](#) Aktiviere im Intel Power Gadget die Log Funktion und schau dir nach einiger Zeit das Log an. Ist dort nur die rede von 800 und 3500 MHz, geht Speedstep nicht. Sind hingegen verschiedene Frequenzabstufungen je nach auslastung zu erkennen, sieht es gut aus.