

Erledigt

iGPU Encoding mit HD4000 - i5-3570K - "connectorless"

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 22. Februar 2018, 18:54

Dem Bios musst du einfach nur sagen, das er die Intel HD Initialisieren darf aber die Bildausgabe auf der externen GPU laufen soll.

Mehr hab ich bei mir nicht gemacht. Naja, der Intel Grafik Fixup liegt noch in Clover drin.