

Erledigt

Wenn der Rechner in den Sleep Modus geschickt wird wacht sofort wieder auf..

Beitrag von „Shado“ vom 18. März 2018, 09:17

Deine BIOS-Einstellungen sind alle korrekt ???

Lösche bitte doch diese Datei: /var/vm/sleepimage

Dann Reboot und [Rechte reparieren](#). Reboot.

Wenn dass dann auch nicht hilft, bleibt nur noch eine Neuinstallation.

Welche BIOS-Version nutzt du????