

Erledigt

USB Bluetooth Dongle funktioniert nicht.

Beitrag von „al6042“ vom 22. März 2018, 19:18

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Wenn der BT-Dongle im Systembericht unter Hardware -> USB angezeigt wird, solltest du beiliegende Kexte jeweils in den Ordner /Library/Extensions kopieren und im Nachgang das Programm [Kext Utility](#) einmal auf beiden Systemen ausführen.

Danach neu starten und schauen ob es damit funktioniert.