Dell Latidude E5420 - LAN funktioniert nicht

Beitrag von "McRudolfo" vom 25. März 2018, 16:55

Hallo @GwanDoya,

du hast in der config.plist eine ig-platform-id, die mit einer Systemdefinition MacBookPro8,3 genutzt wedern soll. Dein SMBIOS steht auf MacBookPro10,1. Ändere mal bitte das SMBIOS oder versuche ohne oder mit einer anderen ig-platform-id.

Unter Rt Variables hast du die <u>SIP</u> komplett aktiviert. Versuche es mal unter CsrActiveConfig mit '0x67'.

Unter Acpi hast du einige Patches aktiviert - ein Test mit noch weniger (FixIDE, FixDarwin, FixSATA...) wäre ein Versuch wert. Nach der Installation kann der eine oder andere - wenn erforderlich - wieder aktiviert werden.

Unter /Clover/drivers64/ hast du die EmuVariableUefi-64.efi liegen. Nimm die mal zum Installieren raus.

Sind die Dateien unter /Clover/ACPI/origin/ von diesem Laptop erstellt worden (mit F4 im Clovermenü)?