

Erledigt

Dell Latitude E5420 - LAN funktioniert nicht

Beitrag von „McRudolfo“ vom 27. März 2018, 18:24

Die [SIP](#) ist in der config.plist wieder voll aktiv

Ich hänge dir mal einen EFI-Ordner an, vielleicht funktioniert ja dieser.

Audio: Du hast sowohl AppleALC als auch VoodooHDA in deinem Kext-Ordner. Eine Kext sollte reichen! Habe mich für AppleALC entschieden, allerdings fehlt die Audio-ID in der config.plist. Welcher Codec ist denn verbaut (IDT....)?

Auf welcher OS-Version beziehen sich die Kexte im LE-Ordner? Ich habe diesen mal entfernt.