

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. März 2018, 19:26

Ok geladen wird er? Einfach in der Shell "Drivers -b" eingeben. Was passiert wenn du jetzt Win+V vor der Auswahl drückst?