

Erledigt

Realtek ALC 892 Audio funktioniert nicht.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 1. April 2018, 21:57

Hallo Hermann,



Herzlich willkommen im Forum

Für diese Karte benötigst du den Kext AppleALC.kext.

<https://www.hackintosh-forum.d...?postID=388617#post388617>

Dieser Kext benötigt damit er läuft zusätzlich den Kext Lilu.kext.

<https://www.hackintosh-forum.d...?postID=371339#post371339>

<https://www.hackintosh-forum.d...?postID=371339#post371339> Beide Kexte gehören in den Ordner "/EFI/CLOVER/kexts/Other".

Des weiteren benötigst du einen Eintrag in der config.plist von Clover Audio Inject aus der Liste im Anhang. Da einfach mal Testen welcher bei dir funktioniert.

Hersteller	Model	Layout	Port	Format
Realtek	ALC892	0x100302, layout 1, 2, 3, (4 for laptop), 5, 7, 28, 31, 92, 98, 99	13 (10.9)	---
Realtek	ALC898/ALC899	0x100003, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 28, 65,	13 (10.9)	---

