

Erledigt

Realtek ALC 892 Audio funktioniert nicht.

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2018, 18:29

Du lädst im Clover Configurator deine aktuelle config.plist.
Dann gibst du folgende, grün markierte Werte ein:

