

Erledigt

ASRock Z97 Pro3 - kein Ruhezustand/kein Sleep

Beitrag von „juli96“ vom 24. April 2018, 08:38

Wo finde ich die einstellung "Internal CPU PLL Overvoltage" ?

Die logs kommen heute abend.

Gibts es hoffnung für den Sleep oder muss ich mich damit abfinden ?