

Erledigt

Logitech MX Master 2S

Beitrag von „Dnl“ vom 8. Juni 2018, 17:11

[Zitat von Si Vis Pacem](#)

Hast du unter der Tischplatte an der selben Stelle irgendetwas? Meine macht nur Sperenzchen, wenn sie mal irgendeinen Fussel beim Sensor hat.

Unter dem Tisch ist nichts. Nur mein Bein. Im Sensor hängt auch nichts.

[Zitat von Si Vis Pacem](#)

Mir fällt als Quelle nur eine hochfrequente Signalquelle ein, die dann genau dort (drunter) sein müsste. Vielleicht hat jemand ein verstärktes Interesse an dir?

Ich hab den Dongle schon überall eingesteckt, USB 3.0 Hub, usb 3.0 am Rechner direkt, einfache USB Verlängerung und den Dongle so nah an die Maus gelegt, dass nur 10 CM abstand herrschten. Keine Besserung.

[Zitat von GucciGucciGu](#)

... oder ein Magnet in der Nähe?

Nicht, dass ich wüsste, habe sogar den Tisch schon verschoben.

Ich weiß echt nicht mehr weiter 😄 Die Logitech G403 (auch wireless) funktioniert hingegen perfekt. Deswegen versteh ich das ganze nicht so ganz. 😄