

**Erledigt**

## **USB 3 unter 10.13.6**

**Beitrag von „al6042“ vom 7. August 2018, 21:03**

Achte darauf, dass unter "Devices" -> "USB" die Haken bei den ersten drei Optionen gesetzt sind.

Front und Heck USB sind wurscht, da beide Varianten vom gleichen USB-Controller bedient werden.