

**Erledigt**

## **Bild wird nur auf HDMI Out ausgegeben**

**Beitrag von „Vulferin“ vom 8. September 2018, 23:34**

eine Sache habe ich gefunden.

mit Hilfe deines Code funktioniert ja jetzt mein Rechner.

Aber wenn ich auf Neustart klicke, startet er immer auf den Externe Monitor nicht auf den Internen.

Muss immer auf Runterfahren klicken und dann die Kiste neu anmachen.

Hast du eine Idee ?