

Erledigt

Viele Fragen VirtualSMC / PropertyInjector

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 14. September 2018, 21:24

Versuche mit diesem EFI-Ordner zu Starten. Aber erst mal von einem FAT32 USB-Stick.

Leider hast du kein ALS Device in deiner DSDT und somit normalerweise auch keinen Ambiente Light Sensor.

Kannst aber gerne nochmal die IOREG hochladen wenn die EFI funzt.

```
00     }
01   }
02   Scope (_SB)
03   {
04     Device (ALS0)
05     {
06       Method (_STA, 0, NotSerialized) // _STA: Status
07       {
08         Return (0x00)
09       }
10
11       Method (_DIS, 0, NotSerialized) // _DIS: Disable Device
12       {
13       }
14
15       Name (_UXL, Zero)
16       Method (_ALI, 0, NotSerialized) // _ALI: Ambient Light Illuminance
17       {
18         Return (**PCIB.LPCB.ECR.ALS ())
19       }
20
21       Method (_ALR, 0, NotSerialized) // _ALR: Ambient Light Response
22       {
23         Return (0x00) /* 0x00 */
24       }
25
26       Name (_HID, "ACPI0000" /* Ambient Light Sensor Device */) // _HID: Hardware ID
27       Name (_CID, "smc-als") // _CID: Compatible ID
28       Name (_BUFF, Buffer (0x02){})
29       CreateByteField (_BUFF, Zero, 0x00)
30       CreateByteField (_BUFF, One, 0x01)
31       CreateWordField (_BUFF, Zero, ALSI)
32     }
33   }
34   Scope (_SB.PCI0.T2C1)
35   {
36     Device (ETPO)
37     {
38     }
```