

Erledigt

Mojave Internes Bluetooth Deaktivieren DSDT.aml Hilfe

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. September 2018, 17:56

Ist das Bluetooth intern per USB angebunden? Edit: Ach, übersehen, ist es. Nimm USBInjectAll und exclude den Port an dem das Bluetooth hängt per Boot-Arg. Danach ist das interne Bluetooth weg.