

Erledigt

## Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „Slin“ vom 9. Oktober 2018, 20:07

Genau, du musst nur den Bootloader installieren, und halt den Wert von CsRActiveConfig auf 0x67 setzen.

Danach hat es bei mir sofort funktioniert. Ich wünsche dir viel Glück. 😊

Wenn du prüfen möchtest ob bei dir NVRAM verfügbar ist:

Zitat

NVRAM Testing: You can test if your NVRAM is working by running the following Terminal command and rebooting: `sudo nvram TestVar=HelloWorld`; once you reboot, run `sudo nvram -p | grep 'TestVar'`; if you see a result, your NVRAM is working; if not, your NVRAM is broken and needs to be fixed, or otherwise iMessage won't work; after testing, you can delete the TestVar variable by running `sudo nvram -d TestVar`

Quelle: Eine Seite die hier zensiert ist. 😊