

Erledigt

MSI Z370 Clover Bootloader ist leer

Beitrag von „macdesignerin“ vom 16. Oktober 2018, 18:52

[Sayokz](#) daran liegt es bestimmt nicht. Was du als DOS bezeichnest ist der Textmode, den verwendet man, wenn es Probleme mit der GUI geben könnte. Dann passt dein Stick nicht oder deine Bios-Einstellungen stimmen nicht. Hast du den CSM im Bios deaktiviert? Hast du beim Stick das Volume oder das Device formatiert?

Das können alles Fehlerursachen sein.