

**Erledigt**

## **Asus Rampage IV Extreme - BIOS lässt sich nicht einspielen**

**Beitrag von „TahsinAhmed“ vom 16. Oktober 2018, 20:17**

Normalerweise ist es a) Sobald die Taste blinkt wird das BIOS eingespielt bis die Taste aufhört zu blinken, und danach kann man den PC einschalten.

Falls die Taste nicht mehr blinkt sondern dauerhaft leuchtet, ist der Flashvorgang fehlgeschlagen, oder wenn die Taste schon nach paar Sekunden ausgeht.

Hast du vor dem Flashvorgang dein PC mal für ne Minute vom Strom getrennt?, das kann manchmal auch helfen.