

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „Neozee“ vom 22. Oktober 2018, 17:20

Meinem Verständnis nach müsstest du im bios die igpu als primäre Anzeige einstellen. Im Windows sollten eigentlich beide Karten angesprochen werden, so war es bisher bei mir.