

Erledigt

Hardware Swap, der Server bekommt ein neues Leben

Beitrag von „GwanDoya“ vom 4. November 2018, 15:07

Ich hab gelesen, dass es helfen kann, wenn du unter Devices "UseIntelHDMI" aktivierst.

EDIT: Auch ist laut [Intels Specs Seite](#) die Platform ID 0x3E91 (0x3E910000)