

Erledigt

Wie genau funktioniert eigentlich iBoot? Und wie kriegt man es auf USB?

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. November 2018, 10:18

NVRAM reset hast du auch schon gemacht?

Also den über das Terminal...

sudo nvram - p zum prüfen

und

sudo nvram -c zum löschen

dann Neustart.