

Erledigt

Hintergrundbeleuchtung geht während des Bootvorgangs aus

Beitrag von „dbasta“ vom 27. November 2018, 08:05

Hallo

nachdem mein T430 zufriedenstellend lief schaltet sich "plötzlich" beim booten die Hintergrundbeleuchtung aus.

Das Problem tritt immer zum gleichen Zeitpunkt während des bootens auf.

Kennt dieses Phänomen jemand? Läuft bei jemandem der T430 sauber?

Gruß dbasta