

Erledigt

Hintergrundbeleuchtung geht während des Bootvorgangs aus

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. November 2018, 08:59

Hallo [dbasta](#)

Versuche das ganze mal zusätzlich mit diesem Kext im Clover EFI-Ordner Other.

<https://bitbucket.org/RehabMan...acklightfixup/src/master/>