

AMD RADEON RX Grafikkarten ohne LILU & WhatEverGreen nutzen

Beitrag von „CMMChris“ vom 11. Dezember 2018, 15:54

PP_ZeroRPMStartTemperature legt fest, ab welcher Temperatur die Lüfter anspringen.
PP_ZeroRPMStartTemperature legt fest, ab welcher Temperatur die Lüfter wieder deaktiviert werden.

Beispiel:

PP_ZeroRPMStartTemperature = 60

PP_ZeroRPMStartTemperature = 50

--> Die Lüfter springen ab einer Temperatur von 60°C an und gehen wieder aus wenn die Temperatur 50°C erreicht.

Zum ändern der Spannung benötigst du eine PowerPlayTable für deine Karte. Dazu kann ich dir leider keine weiteren Infos geben, kenne mich diesbezüglich nur mit der Vega 64 aus.