

Erledigt

QuickSync aktivieren

Beitrag von „MacPro97“ vom 13. Dezember 2018, 22:24

Hey, schalte im bios die iGpu ein und Standby Rendering aus und den Speicher auf 128mb das läuft bei mir perfekt habe auch ne gtx und primäre Anzeige muss auf gtx geschaltet sein