

Erledigt

Hackmini

Beitrag von „Snowpro“ vom 23. Dezember 2018, 17:53

[eltanque](#) [macdesignerin](#)

Ich kann zwar mit dem Unibeast EFI booten, die Auflösung ist 1980x1200, aber der Bildschirm flackert und auch alle andere Settings und Kexte in dem EFI sind Standard.

Daher dachte ich, ich nehme nun einfach euer EFI. **Klappt aber nicht:**

- die Maschine bootet zwar in den Clover Bootloader
- aber danach nur bis 70% und dann geht der Monitor in den Ruhezustand.

Kann es sein, dass das an eurer Settings liegt und hier höher aufgelöste Monitore habt?

Habe mir dann mal per Clover eure config.plist angeschaut und auch mal auf 1980x1080 geändert (leider wird meine native Monitorauflösung von 1980x1200 gar nicht angeboten).

Könnte das "Monitor geht in Ruhezustand" daran liegen und wie/ was muss ich ändern?

Hinweiss: Ich habe den Monitor per HDMI auf VGA Adapter an den Monitor angeschlossen. Test per HDMI auf DVI-D Kabel (ohne Adapter) das gleiche Ergebnis. Einzig ein DP auf HDMI Kabel / Adapter habe ich nicht zum testen.

[MacGrummel](#)

Aber welchen Rechner wähle ich den dann aus der Riesenliste aus? Meine CPU Version (i5-8500T) ist nicht aufgelistet.