

Erledigt

RX580

Lüftersteuerung

funktioniert

(teilweise) nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Januar 2019, 13:41

Unter Devices / Properties, genauso wie bei den Vega Karten.

Hol dir mit gfxutil den PCI Pfad der Karte (GFX0) und injecte darauf dann die PowerPlay Parameter.