

Erledigt

Asus Prime H370-A - kein Bild, kein Ton, kein BIOS

Beitrag von „grt“ vom 17. Januar 2019, 18:04

hast du andere hardware in der du wenigstens den speicher mal testen könntest?

ansonsten minimal config: board mit cpu und kühler auf den tisch, netzteil dran (das funktioniert?), einen speicherriegel einstecken, gucken, was passiert - das mit allen 4en.

nebenbei.. (nicht böse sein, das passiert immer mal wieder..) den cpustromstecker hast du drangesteckt?